

SEKONIC OPTİK OKUYUCU

KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kargo (koli) açıldıktan sonra cihazı dışarı çıkartınız. Cihaz ortam/oda sıcaklığına (en az 2 saat) ulaşana kadar fişe takmayınız.
- Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan **önce usb (data) kablosunu** optik okuyucuya ve pc'ye takınız.
- Cihazın takıldığı prizdeki topraklama ve elektrik voltajını mutlaka ölçtürüp **uygunsa** cihazı takın. (**Optik okuyucunuzu sadece kendi orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Aynı güç ve amper ayarında olsa bile başka bir adaptörler ile çalıştırmayınız.**)
- Cihazda açıkken elektrik ve usb (data) kablosunu gerek optik okuyucudan ve gerekse pc'den söküp takmayınız. (**Aksi halde optik okuyucunuz ciddi sorunlar yaratır.**)
- Cihazda form okutması yapılırken tipex, zımba teli, bant, daxil veya sıvı/katı düzeltici varsa bunları kâğıt yüzeyinden temizledikten sonra okumaya devam ediniz.
- Cihazın takıldığı hatta regülatörlü ups cihazı taktırınız. Cihaz elektriğini regülatörlü upsden almasını sağlayınız.
- Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız. Yer değiştirmeyiniz.
- Cihazın kapağının üzerine özellikle çalışırken eşya/yük/ağırlık koymayınız.
- Cihazla işiniz bittiğinde fişini mutlaka prizden çekiniz. (**Her okumadan sonra giriş tekerinin alkolsüz hafif nemli bir bezle silinmesi optik okuyucunuzun uzun ömürlü olması için tavsiye edilir.**)
- Cihaz kullanılmadığı zaman düğmesini kapatın. Üzerini toz örtüsü ile mutlaka örtünüz.
- Cihazın takıldığı prizden çoğaltıcı (3'lü, 5'lü, vb. gibi priz)ile kullanmayınız.
- Cihazın takılı olduğu elektrik hattına; ısıtıcı, elektrik süpürgesi, katel, fön makinası, kaynak makinası, darbeli matkap, hilti, radyatör, ütü, çay/kahve makinası, şarj aleti, printer, fotokopi makinası, projektör vb. gibi cihazlar takmayınız.
- **Cihazın kendi (kutusundan çıkan) orijinal adaptöründen başkasını kullanmayınız.** Aksi takdirde cihaz garanti dışı kalır.
- **Cihazın kolisini atmayınız saklayınız.** Bakım, onarım, tamir ve değişim için gönderimlerinizi orijinal koli ile yapınız. Cihaz garantide olsa bile orijinal koli haricinde yapılan gönderimlerde cihaz garanti dışı kalır.

Sekonic marka optik okuyucuların install/driver kurulum dosyası ile Optik Form Okuma Programının güncel son sürümünü <https://datasis.com.tr/sekonic-okuyucu-destek> sayfasından sıkıştırılmış dosya olarak indirdikten sonra klasöre çıkarınız. Kurulum.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırdığınızda program ve driver bilgisayarınıza kurulacaktır.

Cihazla ilgili her türlü soru/sorunlarınız için **0216 5772627**'den bize ulaşabilirsiniz.